

## Instrukcja bezpieczeństwa rozładunku cystern transportowych na terenie instalacji regazyfikacji LNG

### OGÓLNE/WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY



Na terenie instalacji regazyfikacji LNG należącej do DUON obowiązują przepisy wynikające z obowiązujących regulacji prawnych oraz przepisy wewnętrzne. Każda osoba przebywająca na terenie instalacji regazyfikacji LNG zobowiązana jest do przestrzegania w/w przepisów i zaleceń, a w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej do stosowania się do poleceń operatora instalacji regazyfikacji LNG oraz każdej innej osoby będącej pracownikiem Duon.

### PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

1. Na teren instalacji regazyfikacji obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających.
2. Wnoszenie i spożywanie na terenie instalacji regazyfikacji LNG alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych jest zabronione.
3. Na teren instalacji regazyfikacji LNG zakazuje się wwożenia zwierząt, kanistrów i innych pojemników (za wyjątkiem pojemników do zbierania pozostałości poawaryjnych, będących na wyposażeniu cystern zgodnie z zapisami ADR), broni, środków wybuchowych i pirotechnicznych.
4. Na terenie instalacji regazyfikacji LNG obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Należy stosować się do znaków pionowych, poziomych, sygnałów optycznych (światła) oraz poleceń obsługi instalacji regazyfikacji LNG.
5. Zabrania się wjazdu w obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe zezwolenie.
6. Postój i parkowanie pojazdów samochodowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
7. Kierowcy cystern transportowych LNG mogą przebywać tylko w obrębie wyznaczonych placów postojowych na terenie instalacji regazyfikacji LNG przed podjęciem czynności rozładunkowych. Zabronione jest poruszanie się po terenie bez towarzyszącego, upoważnionego pracownika instalacji regazyfikacji LNG.
8. Zabroniony jest wstęp oraz przebywanie na terenie instalacji przez osoby nieupoważnione.

### CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY



Rozładunku cysterny transportowej LNG można dokonywać wyłącznie po wykonaniu następujących czynności:



- wyłączyć silnik oraz inne urządzenia o zasilaniu elektrycznym, takie jak radio, ogrzewanie, telefon komórkowy itp.,



- zaciągnąć hamulec postojowy,
- podłożyć kliny zabezpieczające pod koła,
- podłączyć uziemienie.



Podczas rozładunku cysterny transportowej LNG kierowcę obowiązuje zakaz opuszczania stanowiska rozładunku, drzwi kabiny kierowcy powinny pozostać zamknięte na czas rozładunku.



W strefie prowadzenia prac rozładunku gazu nie mogą znajdować się materiały palne oraz inne przedmioty stanowiących zagrożenie pożarowe.



Na terenie instalacji regazyfikacji LNG obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania odzieży ochronnej trudnopalnej z właściwościami antyelektrostatycznymi: spodnie, t-shirt / bluza oraz kurtka (szczelnie zapięta) oraz obuwia ochronnego (z właściwościami antyelektrostatycznymi, typu S3). Dodatkowo podczas przeprowadzania procesu rozładunku należy stosować rękawice ochronne kriogeniczne, hełm ochrony z

przyłbicą oraz w razie występowania zagrożenia hałasem ochronę słuchu.

## ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY



W przypadku wystąpienia burzy (wyładować atmosferycznych) należy bezwzględnie wstrzymać proces rozładunku.



Zobowiązuje się kierowcę cysterny transportowej LNG do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi instalacji regazyfikacji LNG, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Zobowiązuje się kierowcę cysterny transportowej LNG do zgłoszenia obsłudze zaistniałej sytuacji niebezpiecznej lub zauważonych zagrożeń.

## CZYNNOŚCI ZABRONIONE



Na terenie instalacji regazyfikacji LNG zabronione jest:

- wykonywanie jakichkolwiek napraw cystern transportowych LNG,
- używanie otwartego ognia,
- palenie papierosów oraz e-papierosów,
- wykonywanie zdjęć i filmowanie,
- korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wykonanych poza standardem Ex,
- zastawianie dróg i przejść, dojeżdżać do sprzętu gaśniczego,
- poruszanie się po drogach innych niż wyznaczone,
- wszelkie manewrowanie w obrębie bram wjazdowych i wyjazdowych instalacji regazyfikacji LNG oraz stanowiska rozładunkowego, bez pomocy obsługi instalacji.

## CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu rozładunku i odebraniu dokumentów przewozowych, cysterna transportowa LNG powinna niezwłocznie opuścić teren instalacji regazyfikacji LNG.

Nie zezwala się na postój załadowanej cysterny transportowej LNG na terenie instalacji regazyfikacji LNG.

## ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH



W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej należy bezzwłocznie przerwać proces rozładunku i zgłosić ten fakt obsłudze instalacji regazyfikacji LNG.



Zobowiązuje się kierowcę cysterny transportowej LNG do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi instalacji regazyfikacji LNG, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Dyspozycję Duon oraz w razie konieczności odpowiednie służby ratunkowe.

Numer alarmowy Dyspozycji Duon: (+48) 725 250 250.

5512aaf16eeb9d091afb85c1dd1e64b4